



## **D** ERGÄNZENDE HINWEISE 03/2023

### **Unterschiedliche Shows**

Für den EASY Show gibt es derzeit 3 verschiedene Shows, die Sie in diesem Download finden. Jede Show ist für bestimmte Scheinwerfer durch-programmiert und bietet Ihnen 12 farbige Stimmungen und 24 Lauflichter. Welcher Scheinwerfer mit welcher Show angesteuert werden kann und auf welchen Startadressen und welche DMX-Modi, erfahren Sie aus der Tabelle, die ebenfalls in diesem Download anhängt.

### **Wie Sie eine Show installieren:**

1. Nehmen Sie den kleinen USB-Stick aus dem EASY Show, stecken Sie ihn in die USB-Schnittstelle eines PCs und löschen erst einmal alle Daten auf diesem Stick.
2. Öffnen Sie einen der drei Showordner aus diesem Download. Dort sehen Sie eine größere Menge in .bin-Dateien. Markieren Sie all diese Dateien und ziehen Sie diese auf den USB-Stick. Die Dateien müssen sich direkt auf der Hauptebene befinden ohne Unterordner.
3. Entfernen Sie den Stick aus dem PC und stecken diesen wieder in den EASY Show.
4. Im EASY Show finden Sie im Menü (linke Pfeiltaste drücken) die Funktion Channel Config und die Funktion Memory Type. In beiden Menüpunkten finden Sie eine Load-Funktion; diese müssen Sie in beiden Menüpunkten ausführen. Also einfach auf Load im Menüpunkt und dann die rechte Pfeiltaste (Enter) drücken.
5. Jetzt sollten die Shows abzurufen sein und auch die Dimmer, Fade und Strobefunktion richtig funktionieren.
6. Die Einstellung für Ihre(n) Scheinwerfer finden Sie in der anhängenden Tabelle. Sie müssen auf jeden Fall Ihren Scheinwerfern eine Startadresse geben und in einigen Fällen haben die Scheinwerfer auch verschiedene Modi, wo Sie den in der Tabelle angegebenen Modus einstellen müssen. Wie man generell Startadresse und Modus bei Ihrem Scheinwerfer einstellt, erfahren Sie aus der Anleitung Ihres Scheinwerfers.

## **EN** ADDITIONAL INFORMATION 03/2023

### **Different shows**

There are currently 3 different shows available for EASY Show. You can find them in this download. Each show is programmed for specific fixtures and offers 12 color moods and 24 chases. Please refer to the table included to find out which show to use for your fixture, and which start addresses and DMX modes to use.

### **How to install a show:**

1. Remove the small USB drive from the EASY Show; plug it into the USB port of a PC and start by deleting the entire data on this drive.
2. Open one of the three show folders from this download. You'll see a larger amount in .bin files. Select all of these files and copy them onto the USB drive. The files must be directly in the root directory without any subfolders.
3. Remove the drive from the PC and plug it back into your EASY Show.
4. Power up your EASY Show and select the main menu (press left arrow key). Call up the options Channel Config and Memory Type. Both items offer a Load function; use this function in both cases. Then simply press Load and the right arrow key (Enter).
5. Now you should be able to call up the shows. The dimmer, fade and strobe functions should also work properly.
6. The setting for your fixture(s) can be found in the attached table. In any case you have to give your fixtures a start address. Some fixtures offer different DMX modes which are listed in the table too. Please refer to the fixture's documentation on how to set start address and DMX mode for your product.

# eurolite® EASY SHOW

- D** WELCHE VERSION KANN WAS?  
**EN** WHICH VERSION CAN DO WHAT?



www.eurolite.de

## LICHTEFFEKTE / LIGHTING EFFECTS

GERÄT / FIXTURE	No.	MODUS/ MODE	EASY Show V1	EASY Show V2	EASY Show V3
Startadresse / Start Address					
LED B-40 Laser	51741087 51741088	10CH	203	352	352
LED B-40 HCL	51918951	11CH	192	362	362
LED B-40 HCL Mk2	51918952 51918953	12CH	X	318	318
LED WF-30	51918545	9CH	267	X	X
LED WF-40	51918544	9CH	276	373	X
LED CAT-80	51918595	7CH	X	264	264
LED BR 60	51918320	7CH	213	X	X
LED Z-1000	51918221	10CH	295	408	X
LED D-2000	51918317	diff	220 5CH	399 9CH	X
LED Z-2000	51918222	diff	220 5CH	399 9CH	X
LED D-4000	51917318	12CH	X	496	X
LED Z-4000	51918223	12CH	X	496	X
LED FE-700	51918616	10CH	285	389	X
LED FE-2500	51741084	16CH	225	X	X
LED FE-1750	51741083	13CH	241	X	X
LED Laser Derby	51741086	13CH	254	X	X
LED Laser DerbyMK2	51741079	7CH	X	418	X
LED Mini D-20	51918202	4CH	305	X	X
LED Gobo Derby	51918330	8CH	309	X	X
LED Super Strobe ABL	52200920	22CH	464	X	X
LED CBT-6	51930281	21CH	433	X	X

## SCANNER / SCANNERS

GERÄT / FIXTURE	No.	MODUS/ MODE	EASY Show V1	EASY Show V2	EASY Show V3
Startadresse / Start Address					
LED Twin Scan Bar	51786200	8CH	X	271	271
LED TSL-150	51786119	9CH	415	485	481
LED TSL-200	51786123	9CH	424	X	X
LED TSL-250	51786125	10CH	X	475	471
LED TSL-350 SW/WS	51786150 51786151	10CH	X	475	471
LED TSL-1000	51786122	10 CH	X	465	461
LED TSL-1000 MK2	51786126	10 CH	X	465	461

**KLS-SYSTEME / KLS SYSTEMS**

GERÄT / FIXTURE	No.	MODUS/ MODE	EASY Show V1	EASY Show V2	EASY Show V3
			Startadresse / Start Address		
KLS-200	42109700	15CH	1	1	1
KLS-400	42109780	15CH	1	1	1
KLS-401	42109781	15CH	1	1	1
KLS-800	42109850	15CH	1	1	1
KLS-801	42109851	15CH	1	1	1
KLS-1001	42109875	15CH	1	1	1
KLS-30	42109603	16CH	16	16	16
KLS-902 NEXT	42109860	16CH	16	128	128
KLS-120	42109606	16CH	16	X	X
KLS-120 FX	42109607	21CH	X	32	32
KLS-120 FX II	42109650	25CH	X	53	53
KLS-2001	42109890	23CH	33	X	X
KLS-2500	42109892	23CH	33	X	X
KLS-3002 NEXT	42109895	24CH	56	144	144
KLS PARty	42110197	20CH	80	X	X
KLS-170	42109620	16CH	100	78	78
KLS-180	42109630	21CH	116	94	94
KLS-190	42109608	13CH	137	115	115
KLS Laser Bar	51741090	27CH	150	168	168
KLS Laser Bar Pro	51741091	28CH	150	168	168
KLS Laser Bar Next FX	51741094	29CH	X	196	196
KLS Scan Next FX	42109897	39CH	X	225	225
KLS Scan Pro Next	42109898	39CH	X	279	279

**ALLGEMEINE SCHEINWERFER / GENERAL SPOTLIGHTS**

GERÄT / FIXTURE	No.	MODUS/ MODE	EASY Show V1	EASY Show V2	EASY Show V3
			Startadresse / Start Address		
RGB		3 CH	4	4	4
			7	7	7
			10	10	10
			13	13	13
RGB/W		4CH	16	16	16
			20	20	20
			24	24	24
			28	28	28
RGB/WW		4CH	X	128	128
				132	132
				136	136
				140	140
RGB/UV		4CH	X	330	330
				334	334
RGBAW		5CH	36	X	X
			41		
			46		
			51		
RGBWA/UV		6CH	56	144	144
			62	150	150
			68	156	156
			74	162	162
RGB/CW/WW/A/UV		7CH	178	338	338
			185	345	345

**MOVING HEADS**

GERÄT / FIXTURE	No.	MODUS/ MODE	EASY Show V1	EASY Show V2	EASY Show V3
			Startadresse / Start Address		
LED TMH-75	51786090	21CH	317	X	X
LED TMH-30 (MK2) LED TMH-60 (MK2)	51785980 51785981 51785984 51785983	11CH	338	X	X
LED TMH-13 LED TMH-17	51785972 51786065	9CH	349	431	437
LED TMH-46	51785892	16CH	358	X	X
LED TMH-W36 LED TMH-W63	51785880 51785885	15CH	374	450	446
LED TMH-X4	51785915	16CH	399	X	X
LED TMH-S30	51786070	10CH	389	440	427
LED TMH-S90	51786075	15CH	494	X	412
LED TMH-H90	51786077 51786078	25CH	X	X	387
LED TMH-B90	51786080	14CH	X	X	373
LED TMH-H240	51785925	16CH	X	X	490